Panasonic




取扱説明書

ファイバーミキサー(家庭用) MX-X58

MX-X48

保証書付き



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。

手作りのヘルシーメニューを食卓へ

ミキサー



ブラックハードチタンミクロカッ 果物の食物繊維を、より細かく

- ●ジュースやスープを、より細かく滑らかに仕上げます。
- ●水に溶けない不溶性食物繊維やビタミンなど新鮮な野菜の

ターで、野菜や かくはんします

栄養分を丸ごと摂取できます。

「低速」「高速」の切換で、素材に 適したかくはんができます

	でき上がり (特長)	適した素材	メニュー
高速	細かく滑らか	野菜、かんきつ類、かたい 果物(りんご、かきなど)	・ファイバージュース(P.12) ・スープ(P.16) ・ミル(P.20) ・お茶ミル(P.24)
低速	適度な食感があり、 ふわっとした口あたり	告詰、バナナ、いちご、 ももなどのやわらかい果物	・ミックスジュース (P.13) ・バニラシェイク (P.14) ・ヴィシソワーズ (P.17)

MX-X58をお持ちの方は、ミル・お茶ミルメニューもお楽しみいただけます。



乾燥した材料の粉砕や、水分の 多い材料のすりつぶしができます

●ふりかけなどのドライメニューやマヨネーズ・ドレ つぶし・離乳食などのウェットメニューづくりに大

ッシング・白身魚のすり 活躍します。

お茶ミル



専用のお茶ミルコップで、 お茶の葉をより細かく粉砕します

●お湯に加えて飲んだり、他の材料に混ぜて、いろい

●さまざまな効用があると言われているお茶のカテキ 入れるお茶では摂取しにくい不溶性のビタミンEや 丸ごととれます。

ろな料理に使えます。

ンのほかに、きゅうすで カロチン、食物繊維を

MX-X48をお持ちの方は、別売部品をお求めいただきますと、ミル・お茶ミルメニューが

お楽しみいただけます。

●販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただ けます。(P.30)

部品番号

希望小売価格

ミルコップ 完成品



AVA14-200-W0

3.150円(税抜3.000円)

ミルコップ ふた 「ミルコップ完成品」と組み合わせ て使います。

AVA80-184-W

420円(税抜400円)





「ミルコップ完成品」と組み合わせ て使います。

A V E30 - 184 - G

もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意

各部の名前と扱い方

ページ

10 12

14

15

16

18

20

21

22

24

25

26

27

28

毎日の

使い方

ミキサーを使う

●ファイバージュース

●シェイク・フローズンドリンク・スムージーなど

●かき氷

●スープ

ミルを使う

●ドライメニュー

●ウェットメニュー

お茶ミルを使う

●粉末茶を使ったお菓子

なとき

お手入れ

故障かな?

モーターの保護装置について

消耗部品の購入について

保証とアフターサービス

30

[2009年2月現在]

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

樹女 仕 「死亡や重傷を負うおそれがある **■** 内容 | です。

♣ 素 「傷害を負うことや、財産の損害が **注意** 発生するおそれがある内容」です。

⚠ 警告

「けが」を防ぐために

カッターが高速回転します!




- ●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わ せたり、乳幼児の手の届く所で使わない 感電の原因にもなります。
- ●運転中にコップふたを開けたり、ミキサー コップの中に、指・スプーン・はしなど 調理材料以外を入れない





- ●水につけたり、水をかけたりしない 本体内蔵の電気部品に水が入ります。
- ●絶対に分解・修理・改造は行わない
 - ▶ 修理(消耗部品の交換は除く)などは販売店に ご相談ください。





■コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

- ▶ 修理は、販売店にご相談ください。
- ■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、 交流 100V 以外で使わない

たこ足配線などで定格を超えると発熱する原因になります。

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



- **●電源プラグは根元まで確実に差し込む**
- ●傷んだ電源プラグ・緩んだコンセントは使わない。
- **●電源プラグのほこりなどは定期的に取る** 湿気などで絶縁不良の原因になります。
 - 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。



異常・故障時には 直ちに使用を中止 する

お茶ミルコップ

/ 発煙・発火、感電、 *、*けがのおそれあり

- ^{異常・}●電源プラグ・コードが異常に ^{故障例} 熱くなる。
 - □ードに傷が付いたり、触れる と通電したりしなかったりする。
 - ●本体が変形したり、異常に熱い。
 - ●使用中に異常な回転音がする。
 - ●ミキサーコップ・ミルコップ・ お茶ミルコップにひび割れなど ができた。
 - ⇒ すぐに電源プラグを抜いて、 販売店に点検・修理を依頼 してください

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。


! 注意

「プガンを防ぐために

カッター・回転部にご注意を!



- ●カッターは鋭利なため、直接手を触れない
 - ●カッターの取り外し、取り付け、お手入れ、保管時は 特にご注意ください。
- ■保護スイッチを細い棒などで押さない
- ●保護スイッチを押した状態でスイッチを入れると 回転部が回転します。
- 運転中にミキサーコップ・コップふた・ミルコップ・ お茶ミルコップの取り付け・取り外しは行わない
 - ●途中で材料を加える場合は、スイッチを切る。



次の点にもご注意を!



●60℃以上の熱い材料をミキサーコ ップ・ミルコップ・お茶ミルコップ に入れない

吹きこぼれによるやけどや、ミキサーコップ・ ミルコップ・お茶ミルコップが割れることが あります。

- ミキサーコップやミルコップに傷が 付くような使い方をしない
- ●市販の氷などのかたい材料を入れない。
- ●金属製のスプーンやへらなどは使わない。 割れるおそれがあります。
- 運転中に移動させない
- ●不安定なところで使わない

取り扱いは電源プラグを抜いてから!



- ●スイッチ[切]を確かめてから、 電源プラグを抜き差しする
- 部品の取り付け・取り外し・ お手入れするときは、スイッ チを切り電源プラグを抜く
 - ●カッターの回転が止まってから、 ミキサーコップ・ミルコップ台を 本体から外す。

感電・発火 を防ぐために




- **■電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く**
- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

各部の名前と扱い方

ミキサー






※ご使用の前に、各部品を洗ってください。(お手入れ P.25)

ミキサーカッターの 取り付け、取り外しには付属の


, _{※カッター着脱ホルダー(P.8)}を使う






③しっかりと 締め付ける ※カチッと音が(したあとも、 さらに締め 付ける

②ミキサーコップ の中に入れる ※形状に合わす





●ミキサーパッキンを付けなかったり、締め付 けが足りないと液体や調理物が漏れます。



押さえて外す

※カッターに注意

9

各部の名前と扱い方(続き)

ミキサー

MX-X48をお持ちの方は、「ミルコップ完成品」・「ミルコップふた」「お茶ミルコップ」を 別売部品としてお求めいただけます。(P.2)

ミル

お茶ミル

お茶ミルコップ

最大目盛り線

●お茶の葉専用



取り外し





取り付け

②カチッと音がするまで押さえる



※コップふたが確実にセットされ ていないと、安全装置が働き、 動きません。

ミルコップ ●ガラス製

- ※気泡が入っていることがあ りますが、使用上差し支え ありません。
- ※耐熱ガラスではありません。


ミルパッキン

●ミル専用




ミルカッター ミルコップ台

●ミル・お茶ミル専用



分解

ミルコップ台を回して外す



組み立て

ミルコップ台を回して しっかりと締め付ける

- ●締め付けが足りないと調理物が 漏れます。
- ●お茶ミルコップが傾いていると カッターでお茶ミルコップが傷 付きます。



のふちに正しくはめ込む。



(正しくはめ込まないと液体が漏れます。)

付属品

●ミルコップふた(1個) (MX-X58のみ)



●へら付きブラシ(1本)

カッター類を洗う。 かき氷などをかき出す。

●カッター着脱ホルダー (1個)



ミキサーを使う

下ごしらえ

やわらかい材料は 2~3cm 角に切る

かんきつ類 /皮をむいて\ | 子房に

りんご /皮をむいて\ しんを取る





かたい材料は 1cm 角に切る

にんじんなど(皮をむく)



大きいとうまくかくはん できないことがあります。 葉菜類はよく洗い 2cm 角に切る



- ●特にこまつ菜などはよく 洗う。
- ●ケールは茎の太い部分を 取る。

4)角氷

ミキサーコップに材料を入れる ※ミキサーカッターが付いているか確認してください。

必ずやわらかいものから入れる。

(角氷・かたいものを先に入れると、カッターに引っ掛かって、運転が止まりやすくなります。)

①液体

(水・牛乳など)



②やわらかい果物・ 野菜類



③かたい野菜類

(にんじんなど)







キサーの禁止材料(例)

カッターやミキサーコップ破損、モーター 故障の原因になります。

- 市販の氷(大きく、かたい)
- かたいもの

乾燥大豆 穀類、うこん 乾物(じゃこ・干しえびなど)類 冷凍した食材(野菜や果物など)

…など ※かきやプラムなどはかたい種を取り除いてください。

●肉・魚類





●粘りけの強いもの・水分の少ないもの

流動食づくり・ゆでたじゃがいも・とろろいも



お願い

- ●各メニューの 1回に作れる量を守る。 量が少ない場合は、材料がふたに飛び散る ことがあります。
- ●かき氷以外は、必ず液体や水分の多い材料を 入れてかくはんする。

(液体がないと、空回りしてうまくできません。)

●連続して使うときは4分ごとに、2分以上 休ませる。

(故障の原因になります。)

●空運転をしない。 (故障の原因になります。)

●氷は、家庭用冷蔵庫で作った約2.5cm角 (約15g)以下の角氷を使う。

大き過ぎたり市販の氷を使うと、故障 の原因になったりミキサーコップが割 れる恐れがあります。また、かき氷は 角氷が小さすぎると、うまくかくはん できません。

かくはんする

コップふたをし(P.8) 本体にセットする



①▲▼マークを 合わせて置く



②止まるところ まで回す



※本体にセットできないときは



回転部を少し回転 させてからセット し直してください。

電源プラグを差し込み ふたを押さえながら スイッチを「高速」または 「低速」に合わす



※ふたを押さえていないと、材料や氷などが 飛び出すことがあります。

スイッチを「切」にし 本体から外して ふたを外し(P.8) 調理物を取り出す

(かき氷の取り出し方P.15)



使用後は

電源プラグを抜いてすぐに お手入れしてください

カッターが空回りしてうまくできないとき

- ①スイッチを「切」にし、完全に回転が止まって からミキサーコップを本体から外す。
- ②へらなどでかき混ぜる。
- ③本体に載せ、もう一度スイッチを「高速」また は「低速」に合わす。
- ●直らないときは、材料を減らす。

異常音や振動が大きいとき

●スイッチを「切」にし、材料を減らす。 ※ミキサーカッターのミキサーコップへの 締め付けも確認してください。

運転が止まったとき

- ●スイッチを「切」にし、材料を半分に減らす。 (「モーターの保護装置について」P.27)
 - ※かき氷は、カッターに氷が引っ掛かって 運転が止まりやすくなります。 いったん氷を取り出し、引っ掛かった氷 を水で流して取り除く。

ファイバージュース

各2人分

- ●記載量の配合を目安に、最大容量(約700ml)以下で作る。 ただし、牛乳を使ったメニューは、約550mlの目盛り(最大目盛りの1つ下)以下で作る。 (泡立ちやすく、あふれ出ることがあります。)
- ●材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- ●「高速」「低速」の使い分けは2ページ参照。
- ●「低速」に適したジュースでも、滑らかでさらっとした口当たりに仕上げたい場合は「高速」で作る。 (かくはん時間は記載より5~10秒ほど短めにする。)
- ●「高速 | に適したジュースを 「低速 | でかくはんすると、口当たりが悪くなることがあります。 「高速」でかくはんし直すと滑らかになります。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

ケール・りんごジュース



①zk······ 180ml

②りんご…… 中¼個 (50g)

③ケール…… 30g ④角氷… 45g(3個)

> 「高速」で 約2分かくはん

にんじん・りんごジュース



①牛乳······· 100ml ②7k····· 80ml

③りんご…… 中¼個 (50g)

④にんじん … 中¼個 (50g)

⑤角氷… 45g(3個)

「高速」で 1分30秒~2分かくはん

黒酢みかんジュース

①黒酢…… 大さじ ½ ②はちみつ… 大さじ % ③みかん…… 中3個 (300g)

④角氷…45g(3個)

85kcal

「高速」で 1分30秒~2分かくはん

フルーツ豆乳

①豆乳······· 200ml

②グレープフルーツ ······ ¼個(50g)

③もも…… %個 (100g)

④角氷… 45g(3個)

77kcal

「高速」で 40~60秒かくはん

トマト・オレンジジュース



①zk····· 50ml ②トマト……中1個

(100g)

③オレンジ… 中½個 (100g)

④砂糖……大さじ1

⑤角氷… 45g(3個)

「高速」で 30~40秒かくはん

おいしく飲むためには

新鮮な材料を使い、作りたてを飲む!

時間がたつと、栄養価・色・味ともに本来の魅 力が減ってしまいます。

作り過ぎたときは、ヨーグルトやはちみつなど を加えて製氷皿に入れて凍らすと、ひとロシャ ーベットに変身します。

味見をして、効能を損なわない程度にアレンジ!

少し甘くするなら、果物を増やしたり、はちみ つを少量加えましょう。

栄養価の高い食品を加えてみる!

牛乳・豆乳・プレーンヨーグルト・乳酸飲料な どを加えると、栄養価・味ともに充実します。

材料の組み合わせについて

たんぱく質分解酵素の働きが強い牛の果物(キ ウィ、パイナップル、メロン、パパイヤなど) と乳製品(牛乳、ヨーグルトなど)を組み合わ せたジュースは、時間がたつと苦みが生じます。

※レモンを加えると、 苦みが抑えられます。



ストロベリージュース



①牛乳······· 100ml ②zk····· 50ml

③砂糖……大さじ1 ④いちご…… 150g

(へたを取る) ⑤角氷… 45g(3個)

「低速」で 40~60秒かくはん

ミックスジュース



①牛乳······· 100ml ②缶詰シロップ

.....80ml

③みかん果肉(缶詰) 50g

④もも(缶詰)…½切れ ⑤パイナップル(缶詰)

.....1 枚 ⑥角氷… 45g(3個)

「低速 | で 40~60秒かくはん

バナナジュース

①牛乳······ 150ml

②バナナ …… 1本 (100g)

③角氷…45g(3個)

⑤もも…½個(100g)

95kcal

「低速 | で 30~40秒かくはん

きな粉入り フルーツヨーグルト

①プレーンヨーグルト 150g

②きな粉… 大さじ1 ③はちみつ… 大さじ ½

④バナナ… ½本(30g)

⑥角氷…45g(3個)

108kcal

「低速」で 40~60秒かくはん

ピーチヨーグルト



①プレーンヨーグルト200g

②もも……… ½個 (100g)

③角氷… 45g(3個)

「低速」で 30~40秒かくはん

かき氷

各2人分 ※ ずんだムース、マンゴーヨーグルト ムース、バニラアイスクリームは

4人分

●必ず記載量で作る。

※配合を変えるとうまくできないことがあります。

- ●材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- ●材料・器 (グラス) は、あらかじめ冷蔵庫(約5°C) で冷やしておいたものを使う。
- ●カッターが空回りすると、氷の粒が残ることがあります。(空回りするとき P.11)
- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

バニラシェイク



①牛乳…… 180ml
 ②卵黄…… 1個分
 ③砂糖……大さじ2
 ④バニラアイスクリーム
 80g
 (スプーンで小さく分けて) ミキサーコップに入れる
 ⑤角氷… 120g(8個)

「低速」で 20~30秒かくはん

ずんだムース



※冷やし固める器は、側に用意しておく。

1. 下ごしらえ

●Aを合わせて、しっかり溶かしておく。

2. かくはん

- ●ミキサーコップにBと1を入れて、「低速」で 約1分かくはんする。
- ●氷を 1 個ずつばらばらになるように加え、 「低速」で氷を砕く音がしなくなるまで(30~40秒)かくはんする。

3. 仕上げ

●すぐに器に注ぎ入れ、冷蔵庫で冷やし固める。

※ミキサーコップの中で固まってしまったときは もう一度軽くかくはんしてください。

バナナシェイク



①牛乳…… 150ml②卵黄…… 1個分③砂糖……大さじ1④バナナ… ½本(50g)⑤バニラアイスクリーム …… 80g⑥角氷… 120g(8個)

「低速」で 30~50秒かくはん

マンゴー・ヨーグルトムース



73kcal

「粉ゼラチン(湯に溶かすタイブ)
A ……… 5g
「湯…… 大さじ3
「プレーンヨーグルト
 150 g
B 砂糖……大さじ1
 マンゴー(缶詰:ひと口大に切る)
 150 g
角氷…… 75g (5個)

※作り方は ずんだムースと同じ 「低速」で 30秒+30~40秒かくはん

ブルーベリー・ヨーグルトスムージー



- ①牛乳·········· 70ml ②ヨーグルト··· 70g
- ③はちみつ…小さじ 1
- ④ブルーベリー(生) ………… 70g
- ⑤角氷… 120g(8個)
- ※スムージーは野菜や果物を 使ったシャーベット状の ジュースのことです。

「低速」で 20~30秒かくはん

フローズンオレンジ



- ①オレンジジュース ………… 150ml ②ガムシロップ
-30ml
- ③角氷 …150g(10個)

「低速」で 20~30秒かくはん

バニラアイスクリーム



- ①生クリーム(ホイップ用)…… 200ml②卵黄…… M寸1個③牛乳…… 50ml④砂糖…… 大さじ4⑤バニラエッセンス…少々
- 「低速」で40~60秒 かくはんし、冷やし固める

金属製の容器に流し入れ、冷凍庫で3~4時間 冷やし固める。

●かくはん時間は、生クリームの種類・温度に より多少異なります。

1~2人分

- ●必ず記載量で作る。
- ※多かったり少なかったりするとうまく できません。
- ●家庭用冷蔵庫で作った約2.5cm角(約15g) の角氷を使う。
 - ※市販の氷は大きくかためのため、カッターが折れたり、ミキサーコップが割れる原因になります。また氷が小さすぎると、うまくかくはんできません。
- ●よく凍った氷を使う。

※溶けかけた氷は、うまくかくはんできません。

- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。



角氷… 150g(10個) (お好みにより、かき氷) 用のみつなどをかける。)

> 「高速」で氷を砕く音がしなくなるまで (約10秒)かくはん

かき氷を作るときのポイント

- ●「フラッシュ」スイッチは使わない。※氷が引っ掛かって止まることがあります。
- ●氷が砕けたらすぐにスイッチを切る。

取り出し方

●かき氷は付属のへらを使い 器に移す。



※金属製のへらを使うとミキサーコップに 傷が付き、割れるおそれがあります。

続けて氷を作るとき

●かくはんのつどカッター 周囲の氷を水で流す。

※氷が残っているとうまくかくはんできません。



14

き氷

スープ

各2人分

- ●必ず記載量で作る。
 - ※量が多いとあふれることがあります。 ※配合を変えるとうまくできないことがあります。
- ●加熱調理した材料は、約60°以下に冷ましてからかくはんする。
- ※材料が膨張して吹きこぼれたり、ミキサー コップが割れる原因になります。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。
- ●豆乳が苦手な方は生クリームまたは牛乳を使う。

コーンスープ

137kcal

スイートコーン ½缶(正味 150g)
A スープ(固形スープ1個を湯で溶く)… 400ml
バター 10g
薄力粉大さじ1½
B 砂糖・塩・こしょう 各少々
豆乳······ 30ml
クルトン適量
(食パンをさいの目に切り、サラダ油で揚げる)

1. かくはん

●スイートコーンと冷ましたAのうち200ml をミキサーコップに入れて、「高速」で約2~ 4分かくはんする。

2. 調理

- ●なべにバターを溶かし、薄力粉を加えて弱火 で焦がさないようにいためる。
- ●Aの残りを少しずつ加え、だまができないように手早くかき混ぜる。
- 1 を加えて煮立たせ、Bで味を調える。

3. 仕上げ

●器に注いで豆乳を流し、クルトンを浮かせる。



ほうれん草と米のスープ

l de la companya de
ほうれん草(ざく切り) ¼束
たまねぎ(薄切り)中¼個(50g)
米(洗う) ····· 20g
バター 10g
A スープ(固形スープ1個を湯で溶く)… 400ml
塩・こしょう 各少々
「豆乳·······50ml B M
┗_卵苗

1. 下ごしらえ

●ほうれん草はよく洗い、土を取る。

2. 調理

- ●なべにバターを入れて、たまねぎをしんなり とするまでいため、ほうれん草を加えてさっ といためる。
- ●米とAを加え、沸騰したら弱火で約20分煮る。

3. かくはん

●2を冷まし(約60°C以下)ミキサーコップに 入れて、「高速」で約2~4分かくはんする。

4. 仕上げ

- ●3をなべに移して煮立たせ、塩、こしょうで 味を調える。
- ●器に注いでよく混ぜ合わせたBを流し入れる。



かぼちゃスープ

バター・・・・・ 10g
たまねぎ(薄切り)中¼個(35g)
かぼちゃ 正味200g
(皮と種を取り、2~3cm角に切る)
A スープ(固形スープ1個を湯で溶く)… 400ml
豆乳······ 50ml
B 砂糖・塩・こしょう 各少々
クラッカー(砕いておく) 適量

1. 調理

- ●なべにバターを入れてたまねぎをいため、か ぼちゃを加えていためる。
- ●Aを加え、かぼちゃがやわらかくなるまで煮 る。

2. かくはん

● 1 を冷まし (約60°C以下) ミキサーコップに 入れて、「高速」で約1分かくはんする。

3. 仕上げ

- ●2をなべに移して煮立たせ、豆乳を加えてB で味を調える。
- ●器に注いでクラッカーを浮かせる。



ヴィシソワーズ

じゃがいも(薄切り) 小2個(150g)
バタ ー ······ 5g I
たまねぎ(薄切り)中¼個(50g)
A スープ(固形スープ1個を湯で溶く)… 300ml
豆乳······ 50ml
塩・こしょう 各少々 !
あさつき適宜

1. 調理

- ●じゃがいもは水にさらして水けを切る。
- ●なべにバターを入れてたまねぎをよくいため、じゃがいもを加えてさらにいためる。
- ●Aを加え、じゃがいもがやわらかくなるまで 弱火で煮る。

(水分がなくならないよう注意する。)

2. かくはん

● 1 を冷まし (約60°C以下) ミキサーコップに 入れて、「低速」で約1分かくはんする。

3. 仕上げ

- ●あら熱を取り、冷蔵庫で冷やす。
- ●豆乳を加え、塩・こしょうで味を調える。
- ●器に盛り、あさつきを散らす。

※ヴィシソワーズはじゃがいもなどの冷製ポタージュのことです。

ミルを使う

ミルを使う

下ごしらえ

水分のある材料は フライパンや雷子レンジで 水分を飛ばして冷ます

ちりめんじゃこ・桜えび・ 大豆など




長い材料は 1cm の長さに切る

乾燥わかめなど



乾燥小魚は 頭と腹わたを取り除き 大きいものは半分に切る

煮干しなど







故障の原因になります。

● かたいもの

うこん・氷砂糖・ 黒砂糖・生大豆・ 魚の骨、皮、頭 …など



均一にできません。

ミルコップを押さえな

がらスイッチを「高速」

●ゆで卵・野菜のみじん 切り

電源プラグを差し込み

に合わす



カッターに材料が引っ掛かって回りません。

●レーズンなどの水分を抜いた 果物類



●たくあん・肉類など繊維や筋の多いもの





カッターが空回りします。

●水分を加えない野菜のペースト・ 肉のすり身

※水分を加えると調理できます



うまく粉砕できません。

- ●ピーナツなど油分の出るもの
- ●昆布

お願い

- ●各メニューの1回に粉砕できる量を守る。
- ●連続して使うときは1分ごとに、2分以上 休ませる。

(故障の原因になります。)

ゴム

- ●空運転をしない。 (故障の原因になります。)
- ●スイッチを「切」にし、完全に 回転が止まるまでミルコップ から手を離さない。

/回転部が動いているため、けが / の原因になったり、ゴムが摩耗 ∖します。

- ●乾物類の粉砕直後は、カッターが熱くなって いるため注意する。
- ●ミルパッキンの溝に粉などが入ったまま使わ ない。

(パッキンが外れやすくなります。)

●ミルコップは冷凍庫に入れない。 'コップにひび割れができたり、ふたが 、劣化します。


粉砕する

ミルコップに材料を入れ ミルコップ台を締めて 本体にセットする













※回転中はぐらつかないようにしっかりと押さえる。

スイッチを「切」にし 調理物を取り出す



電源プラグを抜く

「異常音や振動が大きいとき」

●スイッチを「切」にし、材料を減らす。

運転が止まったとき

●スイッチを「切」にし、材料を半分に減らす。 (「モーターの保護装置について | P.27)

ミルコップふたを取り付けるとき





- ●とろみのあるものに使用すると、注ぎ口から 出ないことがあります。
- ●ミルコップを逆さにしたり斜めにすると、 注ぎ口から調理物が漏れます。

ミルメニュー

ドライメニュー(粉砕)

各1回量 ● 必ず記載量以下で作る。

いり白ごま



「高速」で5~10秒粉砕

 $(10 \sim 20g)$

鉄分が豊富です。 貧血気味の方に。 白あえやおひたしに。

いり黒ごま



「高速」で5~10秒粉砕

 $(10 \sim 20g)$

鉄分が豊富です。 貧血気味の方に。 おひたしやジュースに。

いり大豆(きな粉)



「高速」で30~60秒粉砕

 $(5 \sim 50g)$

「畑の肉」とも呼ばれ、良質な たんぱく質が豊富です。 きな粉もち、おはぎなどの和 菓子に。

玄米・発芽玄米



「高速」で30~60秒粉砕

 $(5 \sim 20g)$

精白米よりビタミン Bi が 豊富です。 スープに。

煮干し



頭と腹わたを取り除く (大きいものは半分に切る)

「高速」で30~60秒粉砕 ふりかけ 「高速」で 10~30秒粉砕

 $(5 \sim 30g)$

骨をつくるカルシウムが豊富

■ みそ汁のだし、ふりかけに。

乾燥わかめ



1cm 長さに切り

「高速」で10~60秒粉砕

 $(5 \sim 10g)$

ヨードが豊富で、体温の低下 を防ぎます。

煮干し、青のりと混ぜてふり かけやお茶漬けに。

じゃこカレーふりかけ



ちりめんじゃこ…… 10g 乾燥わかめ ………5g いり白ごま…… 大さじ 1 砂糖 ……… 小さじ 1 カレー粉 …… 小さじ %

下ごしらえ

- ▶ ちりめんじゃこはフライパンや電子レンジで 水分を飛ばして冷ます。
- 乾燥わかめは 1cmの長さに切る。

すべての材料を「高速」で10~20秒粉砕

えびふりかけ



ちりめんじゃこ…… 10g i 桜えび ······5g ▮ 乾燥わかめ ………5g いり白ごま・青のり ………… 各大さじ 1 ▮

下ごしらえ

- ちりめんじゃこ、桜えびはフライパンや電子 レンジで水分を飛ばして冷ます。
- 乾燥わかめは 1cmの長さに切る。

すべての材料を「高速」で10~20秒粉砕

ウェットメニュー(かくはん・すりつぶし)

各1回量

- 必ず記載量以下で作る。
- 空回りするときは、液体(小 さじ1)を加える。
- ごまなどがミルコップの内 側についたときは、いった んスイッチを切り、ミルを 本体から外して上下に振る。
- エネルギー(カロリー)は1 回分の月安。

ごまだれ



白ごま……… 大さじ4 しょうゆ……… 大さじ2 砂糖…… 大さじ % みりん…… 大さじ 1 だし汁…… 大さじ3

「高速」で約25秒すりつぶす



梅干し(種を取る) …… 10g 青じそ……3枚 しょうゆ……… 大さじ % 酒・みりん…… 各大さじ 1 白ごま……… 大さじ 1 だし汁…… 大さじ3 「高速」で約25秒すりつぶす

梅じそドレッシング(油なし)

121kcal

マヨネーズ



酢…… 大さじ1% 砂糖…………小さじ% 塩・こしょう・練からし … 各少々 サラダ油…… 100~130ml

- ①サラダ油大さじ1と他の材料を「高速」で約5秒かくはんし、 スイッチを切る。
- ②残りのサラダ油を大さじ2ずつ3回に分けて加え、「高速」で 約15~30秒ずつかくはんする。

※かためにする場合は、さらにサラダ油大さじ1を加えて「高速」で 10~20秒かくはんする。(サラダ油を加えすぎると分離します。)

マヨネーズを作るときは、そのつどミルコップ・コップ台の水分・ 油分を洗ってよくふいてからかくはんしてください。 (水分・油分が残っているとうまくできません。)

トマトジャム



トマト……中1個(100g) (1cm角に切る)

砂糖······50g ♡ レモン汁……… 大さじ ⅓

- ①トマトを「高速」で約2~3 秒すりつぶす。
- ②なべに①を移し、Aを加える。
- ③かき混ぜながら、お好みの とろみがつくまで弱火で加 熱する。

チリソース



白ねぎ(1cm角に切る)…10g しょうが…5g にんにく…½かけ 酒・しょうゆ…… 各大さじ2 ごま油……… 小さじ2 赤とうがらし(種を取る)… 1本 トマトケチャップ… 大さじ4

白身魚のすりつぶし



白身魚(切り身) ·······40g (煮て、骨と皮を取り除く) だし汁…… 大さじ2

「高速」で約25秒すりつぶす

/離乳食の場合は、別容器に移して\

ほうれん草ごまあえペースト



いり黒ごま………小さじ ½ -ゆでたほうれん草……40g A(1cm 長さに切る) しだし汁……… 大さじ 2

いりごまを 「高速 | で約2~3秒すりつぶ し、Aを加えてさらに約10秒すりつぶす

/離乳食の場合は、別容器に移して 加熱殺菌してください。

●お茶の葉以外には使えません。

ゴム

粉砕時間の目安(各1回量)

「高速 | で粉砕

煎茶	5~20g	60秒
玉 露	5~20g	60秒
ほうじ茶	2~10g	40~60秒
番茶	1∼ 5g	40~60秒

●茎の多いものは茎を取り除く。(茎が混ざっているとうまく粉砕)できないことがあります。




お願い

- 1回に粉砕できる量を守る。(左表)
- 連続して使うときは1分ごとに、2分以上 休ませる。

(故障の原因になります。)

- ●空運転をしない。(故障の原因になります。)
- ●スイッチを「切」にし、完全に 回転が止まるまでお茶ミルコ ップから手を離さない。 (回転部が動いているため、) けがの原因になったり、 ゴムが摩耗します。



●パッキンは使わない。(故障の原因になります。)

粉末茶を使って

●お茶の葉はお好みに応じてお選びください。

粉末ティー

(1人分)

湯飲みに粉末茶(小さじ½)を入れ、お湯(150ml)を注ぎ、よくかき混ぜる。

フライ・天ぷらの衣

パン粉または天ぷら粉 1 カップに対し、粉末茶 (大さじ 1 ~2)を加える。

チャーハン・焼きそば

材料 1 人分に対し、粉末茶(小さじ½)を加え混ぜる。

グリーンオーレ

(1人分)

牛乳 (200ml) に粉末茶 (小さじ ½)を入れ、よくかき混ぜる。

ドリンクにした場合、湯飲みやグラスの底に少量の粉末が沈澱しますが、栄養素の一部ですので残さずにお召し上がりください。

天ぷらの緑茶塩

小さめの器に粉末茶・塩(各同量)を入れ、よく混ぜる。 ※天ぷらに付けていただきます。

! アイスクリーム・ヨーグルト

混ぜたり、トッピングとして上にかける。

お茶漬け

(1人分)

粉末茶(小さじ¼)をふりかけ、熱いお湯を注ぐ。


お菓子

(P.24)


生地に混ぜて焼き上げる。 ※煎茶または玉露を使う。

粉砕する





2 お茶ミルコップを押さ えながら、スイッチを 「高速」に合わせる



●回転中はぐらつかないようにしっかりと押さえる。

3 **調理物を取り出す**



使用後は 電源プラグを抜く

さらに細かくしたいとき

●2分以上休ませて、再度粉砕する。

「異常音や振動が大きいとき

●スイッチを「切」にし、材料を減らす。

運転が止まったとき

●スイッチを「切」にし、材料を半分に減らす。 (「モーターの保護装置について」P.27)

粉末茶を使ったお菓子

直径約3cm・35~40個分

- ●必ず記載量で作る。 ※配合を変えるとうまくできないことがあります。
- ●お手持ちのオーブンによって温度が異なるた め、様子を見ながら焼く。
- ●エネルギー(カロリー)は1個分の目安。



緑茶入りクッキー

無塩バター(室温に戻す)1	00g
砂糖	30g
卵(室温に戻す) ······ M寸	1個
薄力粉(ふるっておく)20	00g
粉末茶(煎茶または玉露) 大さじ1(7g)

1. 生地作り


- ●ボールにバターを入れて泡立て器などでクリ ーム状になるまで練り、砂糖を2~3回に分 けて加え、白っぽいクリーム状になるまでよ く混ぜ合わせる。
- ●次に溶いた卵を少しずつ加え、さらによく混 ぜ合わせる。
- ●薄力粉を入れ、粘りを出さないようにゴムべら で粉の残りがなくなるまでサックリと混ぜる。
- ▶生地の半量に粉末茶を混ぜ、二色の生地を作る。
- ●好みの型にする。

市松模様

二色の生地をそれ ぞれ角棒状にし、 冷やし固める。



②それぞれ







③2本ずつ 組み合わせる。

2.予熱したオーブンで焼く(170℃で10~15分)

直径約20cm・8~12枚分

- ●必ず記載量で作る。 ※配合を変えるとうまくできないことがあります。
- ●エネルギー(カロリー)は1枚分の目安。



緑茶入りクレープ

薄力粉(ふるっておく)100g
粉末茶(煎茶または玉露) 大さじ 1(7g)
「卵(溶いておく) M寸2個
A砂糖 大さじ l
└サラダ油 大さじ1
牛乳(温める)····· 300ml
バニラエッセンス 少々
バター適量
ゆで小豆・栗の甘露煮など 各適量

1. 下準備

●薄力粉に粉末茶を混ぜておく。

2. 生地作り

- ●ボールに 1 と A を入れ、泡立て器でよく混ぜ 合わせる。
- ●牛乳を少しずつ加えてだまのないように混ぜ 合わせ、バニラエッセンスを加え、30分以 上寝かせる。

3. 焼く

- ●中火で熱したフライパン(またはホットプレ ート) にバターを少量溶かし、生地を玉じゃ くしの7分目くらいにとって薄く均一に広 げ、両面を焼く。
- ●焼き上がったら冷まし、お好みでゆで小豆、 栗の甘露煮などを包む。

お手入れ

お手入れするときは

- ●雷源プラグを抜き、カッターの取り扱いに注意して行う
- ●薄めた台所用洗剤(中性)とやわらかいスポンジを使う ※ベンジン・シンナー・スポンジのナイロン面・たわし・磨き 粉を使わない。(表面を傷付けます。)
- ●40℃以上の湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使わない 樹脂部品が変形したり、ミキサーコップが割れる原因 になります。

収納するときは

- ●ミキサーコップにはミキ サーカッターを取り付け て収納する
 - ※けがを防ぐため。
- ●充分に乾燥させ、ふたを 開けて収納する
- ※パッキンの臭い移りが 軽減されます。



ミキサー・ミル・お茶ミルコップ

取り外してスポンジと付属のブラシ で洗う

樹脂部品の変色について


コップふた・ミルコップ台などの樹脂部 品は、にんじん・葉菜類の色素が付着し て変色します。スポンジで洗っても完全 には取れませんが、実用上差し支えあり ません。

使用後は早めに手入れすると、比較的よ く取れます。

外して洗う

カッターとその周囲は、 手を切らないように 注意して、ブラシなどで 洗う





よく絞ったふきんでふく

故障かな?

故障ではありません。 お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

	こんなときは	ここが原因		直し方					
ミキサー	空回りする	氷が多すぎませんか? (シェイク・フローズンドリンク・スムージーなどの氷の量が多いもの		①いったんスイッチを「切」に「完全に回転が止まってから。 キサーコップを本体から外ででいき混ぜ、本体「 でへらなどでかき混ぜ、本体「 載せてもう一度「高速」また 「低速」に合わす。 直らないときは材料を減らす					
ミキサー・ミル		本体にミキサーコップやミル コップ台が正しくセットされ ていますか?	•	ミキサーコップ(またはミルコップ台)と本体の▼▲マークを合わせて置き、ミキサーコップ(またはミルコップ台)を止まるところまで回してセットする。					
	スイッチを入れても 運転しない	コップふたが確実にセットさ れていますか?		確実にセットする。(P.8)					
		電源プラグが抜けていませんか?		電源プラグを差し込む。					
		材料が引っ掛かっていません か?		材料を全部取り出して入れ直す					
・お茶ミル	使用中に運転が止まる	モーター保護装置が働いていませんか? ●禁止材料を入れている ●材料が多すぎる ●材料がかたい(かき氷など) ●異常音や振動が大きい	•	「モーターの保護装置について」 に従って直す。(P.27) 禁止材料を入れている場合は 禁止材料を取り除く。					
	調理物が漏れる	ミキサーカッター、ミルコッ プの締め付けが緩んでいませ んか?	•	ミキサーカッター、ミルコップ をしっかり締め付ける。					
		パッキンは付いていますか? (ミキサーコップ・ミルコップ使用時)		パッキンを正しく付ける。					

●運転中、「ピー」という音がすることがありますが異常ではありません。

モーターの保護装置について

モーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。 次のようにして直してください。

🚄 スイッチを「切」に合わす



🥎 材料を半分に減らす

●かき氷はいったん氷を取り出し、引っ掛かった 氷を水で流して取り除く。



🤧 スイッチを「高速」または「低速」に合わす

●回らないときは、ミキサー (またはミルコップ台) コップをセットし直して、 もう一度 「切→高速」を行う。

※上記の処理をしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

消耗部品の購入について

販売店でお買い求めいただけます。

「税込・2009年2月現在]

部	品	名	部品番号	希望小売価格
ミキち	ナーパッ	ッキン	AVE28-200	315円 (税抜き 300円)
ミル	パッ	キ ン	AMX205-070	315円(税抜き300円)

●パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。(P.30)

保証とアフターサービス(ょく

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店 へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

● 修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

使いかた・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書 (裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

(ただし、ミキサーパッキン・ミルパッキンは、消耗部品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

■ 補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このファイバーミキサーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(P.26) に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、**お買い上げの販売店へ**ご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| 技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

	ご連絡いただきたい内容							
製	製 品 名 ファイバーミキサー							
品		番						
お買い上げ日			年 月 日					
故障	章の壮	犬況	できるだけ具体的に					

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ◆最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤル 20 0120-878-365

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

お読みください)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理で相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、 最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談終口に転送させていただく場合かございます。							
	北海河	道 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	2 (0166)22-3011		T (0138)48-6631	大阪	☎(075)646-2123 大阪市城東区関目2丁目 15-5	兵庫	☎(073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4
	東北	地	×		1 (06)6359-6225		2 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	×
The state of the s	1 (017)775-0326	л пс	1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	_	浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	Ш#/	山形市平清水1丁目1-75 吞 (023)641-8100	*2	雷 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	器山	雷 (0855)22-6629 岡山市田中138-110
岩手	☎ (018)868-7008 盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308		2 (0859)34-2129		25 (086)242-6236
	2 (019)645-6130		A (024)991-9306	松江	松江市平成町182番地 14	広島	広島市西区南観音1丁目 13-5
	首都图	图 地	! 区	出重	☎ (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	ılı 🗆	吞 (082)295-5011 山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	ш	T (0853)21-3133	шп	T (083)973-2720
	1 (028)689-2555		2 (03)5477-9700		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 吞 (055)222-5822	香川	高松市勅使町152-2		高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	徳島	☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	愛媛	否 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉
埼玉	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	÷~ `c=	1 (045)847-9720		2 (088)624-0253		75-1 (089)905-7544
-×	2 (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目 8-14				
十某	千葉市中央区末広5丁目 9-5		2 (025)286-0180		九州	地	区
	1 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	天草市港町18-11
石川	金沢市玉鉾2丁目 266番地	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		八戸字上深町3044 雷 (0952)26-9151	鹿児島	否 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
—	25 (076)280-6608		3 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658		5-33 (099)250-5657
量川	富山市根塚町1丁目1-4 雷 (076)424-2549	岐早	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	宮崎	(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		25 (0997)53-5101
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居野村町字山神		2099-2 (0985)63-1213		
静岡	(0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目		421 ☎(059)254-5520			地	<u> </u>
.33 1-3	7-5 1 (054)287-9000			沖縄	沖 	고만	5 (098)877-1207
ı		1		1.1			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1108



		•						
電	源	交流 100 V 50 / 60 Hz 共用						
消費	電力	240 W						
定格	時間	連続 (4分間運転、2分間停止の繰り返し)	連続 (1分間運転、2分間停止の繰り返し)	連続 (1分間運転、2分間停止の繰り返し)				
回転	数	低速: 8,200回/分 高速:11,000回/分 (700 ml水負荷時)						
定格容量		700 ml	●ドライメニュー 50g (いり大豆の場合)●ウェットメニュー 約200ml (ミルコップ%)	●お茶 20 g (煎茶の場合)				
コード	長さ		1.0 m	1.0 m				
大きさ(約)	幅	20.3 cm	16.3 cm	16.3 cm				
	奥行	21.4 cm	21.4 cm	21.4 cm				
	高さ	35.1 cm	26.4 cm	23.0 cm				
質 量	(約)	2.7 kg	1.7 kg	1.5 kg				

パナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」へは

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

愛情点検

長年ご使用のファイバーミキサーの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●使用中に異常な回転音がする。
- ●ミキサーコップ・ミルコップ・お茶ミルコップにひび割れ などができた。

ご使用中止

故障や事故防止のた め、使用を中止し、 コンセントから電源 プラグを抜いて、必 ず販売店に点検をご 相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ	3	年	月	日		販	売	店	名	
品	B				7 ()		_		

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒 673 - 1447 兵庫県加東市佐保 5 番地

© Panasonic Corporation 2009

30

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近 くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害
 - (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び
- (へ) 本書のご添付がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張 料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参 照ください。
- (ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説 明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ファイバーミキサー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番		MX-X58 • MX-X48				
保証期間		お買い上げ日から	本体	1 年間		
※ お買い上げ日			年	月	В	
* お	ご住	· 所				
客様	お名	前			様	
	電	話()	_		
*	住所·店名					
販						
売						
店	電	話()	_		

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット 〒 673 - 1447 兵庫県加東市佐保5番地 電話 (0795) 42 - 7000

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。